

Revner i krydsfiner

Resume

Krydsfiner anvendt udvendigt har ofte revner eller brag og de kan ikke fjernes maleteknisk. Såfremt de ikke ønskes, er det nødvendigt at anvende en papirbeklædt krydsfiner.

Beskrivelse

Krydsfiner, der er anvendt udvendigt, ses ofte med revner. Revner som er smalle og tætsiddende betegnes ofte som vindridser eller brag.

Disse revner misklæder pladen, og opstår som følge af den måde fineren bliver afskrællet. Ved malebehandling vil revner eller brag kunne ses igennem malingsfilmen.

Krydsfiner bør altid opsættes, så den yderste fiberretning er lodret. Det gøres for, at vand ikke vil ophobe sig i revner i samme grad som, hvis de lå vandret. Og mindsker dermed risikoen for delamenering af fineren.

Behandling

Krydsfiner bør altid drænkes med urethanalkydlak på alle kanter for at forhindre den store fugtoptagelse, der sker i endetræet.

Ubeklædte finerplader er i reglen bedst tjent med en laserende eller halvdækkende træbeskyttelse.

Såfremt man vælger en heldækkende behandling må man påregne, at brag bliver endnu mere synlige og i nogle tilfælde give problemer med fugtophobning og afskalning.

Ønsker man ikke revner/brag findes der i handlen papirbeklædte plader. Papiret er med til at bygge bro over revnerne, og dermed give en mere ensartet overflade.